

# PLYNOVÝ PÍST

K demontáži plynového pístu budeme potřebovat:



Gumovou, nejlépe však ocelovou oplastovanou paličku



Pracovní rukavice

- 1 Píst vysuneme do nejvyšší polohy a uchopíme jej za tubus.

Udeříme  opakovaně na vrchní část kříže (B), ve směru šipek, v blízkosti uchycení pístu (A)

Jedná se o kónusový spoj, takže je nutné sevření odrazit. Síla sevření je závislá na době používání - čím je delší, je sevření pevnější. Vyčnívá-li píst pod úroveň báze, je možné vést údery na tuto část (C), ve směru (D).

- 2 Po sejmutí báze převrátíme židli a umístíme na vhodnou podložku (stůl, ponk apod.)

- 3 Pokud je židle vybavena, popotáhneme teleskopický kryt z pístnice směrem ke kříži, tak aby se maximálně odhalila.

- 4 Uchopíme rukavicí  pístnici (E) (pokovená uží část) a opakovaně udeříme  do plechové základny (F) (mechanismu) v blízkosti spojení dokud nepovolí sevření a obě části se neoddělí. Uchopení pístu nesmí být na tubus (vnější část pístu), protože při úderech dojde ke zničení pojítné ségrovky a rozpadu pístu.

- 5 Po oddělení pístu sejmem teleskopický kryt, pokud je jím židle vybavena (spodní kroužek jde sejmut pouze na opačnou stranu).

- 6 Do teleskopu vložíme nový píst a židli (křeslo) sestavíme zpět.

- 7 Židli postavíme na zem a zasedneme. Ke zpevnění spojů dojde po svislém zatížení.

**UPOZORNĚNÍ:** Při požití běžného ocelového kladiva může dojít k poškození části židle.

