



Instrukce k montáži AR 12
Assemblyinstructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG
1580, 1850, 1380,1840, 1790, 1750

	1xL	1	M6X35	6x
	+	2	25/10,5x7,5	4x
	1xR	3		1X



Instrukce k montáži AR 12
Assemblyinstructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG
1930/SYN, 1710/SYN

	1xL	1	M6X45	6x
	+	2	25/10,5x5	4x
	1xR	3		1X





DOPORUČUJEME KAŽDÉ 3 MĚSÍCE PŘEKONTROLOVAT DOTAŽENÍ ŠROUBŮ
 WE RECOMMEND TO CHECK TIGHTENING OF SCREWS EVERY 3 MONTHS

Instrukce k montáži AR 12
Assembly instructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG
1740, 1870

	1xL	1	M6X30	4x
	+	2	M6X35	2x
	1xR			1X

Instrukce k montáži AR 12
Assembly instructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG
1080, 1040, Panther

	1xL	1	M6X25	2x
	+	2	M6X30	4x
	1xR			1X




DOPORUČUJEME KAŽDÉ 3 MĚSÍCE PŘEKONTROLOVAT DOTAŽENÍ ŠROUBŮ
 WE RECOMMEND TO CHECK TIGHTENING OF SCREWS EVERY 3 MONTHS

Instrukce k montáži AR 12
Assembly instructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG

1540


	1xL + 1xR	1	M6X25 	2x
		2	M6X35 	4x
		3	25/10,5x5 	4X
				



Instrukce k montáži AR 12
Assembly instructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG

1640


	1xL + 1xR	1	M6X30 	4x
		2	M6X35 	2x
		3	25/10,5x10 	2X
				



DOPORUČUJEME KAŽDÉ 3 MĚSÍCE PŘEKONTROLOVAT DOTAŽENÍ ŠROUBŮ
 WE RECOMMEND TO CHECK TIGHTENING OF SCREWS EVERY 3 MONTHS


Instrukce k montáži AR 12
Assembly instructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG
1990 (MODEL 2020)

	1xL	1	M6X40	6x
	+	2	25/10,5x5	4x
	1xR	3		1X



Instrukce k montáži AR 12
Assembly instructions AR 12
ISTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGEANLEITUNG
1980

	1xL	1	M6X30	4x
	+	2	M6x35	2x
	1xR			1x



DOPORUČUJEME KAŽDÉ 3 MĚSÍCE PŘEKONTROLOVAT DOTAŽENÍ ŠROUBŮ
 WE RECOMMEND TO CHECK TIGHTENING OF SCREWS EVERY 3 MONTHS