

# SOLID

Tento výrobek je vybaven synchronním mechanismem s několikanásobnou aretací a systémem anti-shock.



**Ovládání výšky sedáku:** tahem pravé páky směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

**Ovládání úhlu opěráku:** pootočením páčky, umístěné po levé straně, odjistíme aretaci mechanismu a k jeho uvolnění dojde až po kontaktu zad uživatele s opěradlem. Zvolenou polohu zajistíme pohybem páky do původní polohy. K aretaci dojde v nejbližší poloze.

Nastavení síly protiváhy docílíme otáčením šroubu pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu povolováním ji snižujeme.

**Ovládání výšky područek:** stiskem ovládacího prvku na boční straně područky se uvolní aretace a područku lze nastavit v několika pozicích. Po nastavení požadované pozice ovládací prvek uvolněte a područka se aretuje v nejbližší poloze.

**Ovládání výšky podhlavníku:** stiskem ovládacího tlačítka na zadní části držáku podhlavníku, uvolníte aretaci a je možné podhlavník výškově nastavit v několika pozicích, po uvolnění tlačítka se podhlavník aretuje v nejbližší poloze.

---

## Údržba

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

**Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení všech dostupných šroubů.**

## Užití

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě.

Nosnost židle je max.do 130 kg.

Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.